

taurus

Mycook

Consejos y advertencias de seguridad

Consells i advertències de seguretat

Conseils et mesures de sécurité

Ratschläge und Sicherheitshinweise

Consigli e avvertenze per la sicurezza

Conselhos e advertências de segurança

Safety advice and warnings

Español

Mycook Go

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico de la marca Taurus.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
- Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con los alimentos, procediendo tal como se indica en el apartado de LIMPIEZA.
- Este aparato calienta por inducción. No se deberán colocar en la superficie de trabajo objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas puesto que podrían calentarse.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No tocar las partes metálicas o el cuerpo del aparato cuando está en funcionamiento, ya que puede provocar quemaduras.
- No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños.
- Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Después de su uso, apagar el aparato, y desenchufar de la alimentación si se deja desatendido.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro

eléctrico antes de cambiar los accesorios o aproximarse a partes que se mueven durante el uso. Y antes de realizar cualquier operación de limpieza, montaje o desmontaje.

- Tenga cuidado al verter líquidos calientes dentro del recipiente del procesador de alimentos, ya que pueden salir expulsados a causa de una repentina emisión de vapor.
- Las cuchillas están afiladas y existe riesgo de corte, proceder con cautela y evitar el contacto directo con el filo de las mismas.
- Prestar especial atención durante el manejo de las cuchillas, durante operaciones de montaje y desmontaje, vaciado de jarra y limpieza.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija, ya que puede existir riesgo y anularía

la garantía.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser substituido, llamar al teléfono de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial. No está pensado para ser usado por clientes en entornos de hostelería de tipo alojamiento y desayuno, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, tampoco en casas rurales, zonas de cocina reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

PRECAUCIÓN: Evite derrames en la conexión de red y en la clavija.

PRECAUCIÓN: La superficie del elemento calefactor puede estar sujeta a calor residual después de su uso.

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.

- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca

usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato. - No dejar que el cable eléctrico de conexión quede colgando de la mesa o quede en contacto con las superficies calientes del aparato.

- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas. - No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- Situar el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable y apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.

- Los campos electromagnéticos inductivos generados por este aparato no suponen un riesgo para la salud de las personas. De todas formas, las personas con un marcapasos deben guardar una distancia mínima de 1 metro con el producto si este se encuentra en funcionamiento.

- No tocar las partes móviles del aparato en marcha.

- No colocar el aparato sobre superficies calientes tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o similares.

- Para evitar fenómenos en la red eléctrica se recomienda que el aparato sea conectado a una impedancia máxima de 0.27Ω . Para cualquier duda, consulte con su compañía eléctrica.

- Usar siempre el aparato con la junta de la tapa de la jarra correctamente colocada en su posición. No usar el aparato si esta junta de estanqueidad está deteriorada o rota, debe ser substituida por una nueva.

- Usar siempre el aparato con la junta estanqueidad del fondo de la jarra (la de las cuchillas) correctamente colocada en su posición. No usar el aparato si esta junta de estanqueidad está deteriorada o rota, debe ser substituida por una nueva.

- No sobrecargar el aparato procesando cantidades de alimento superiores a las que ha estado diseñado, ya que puede dañar el aparato.

- No sobrecargar la balanza superando los límites de peso, ya que puede dañar el aparato.

- No derramar líquidos sobre el aparato, ya que puede dañarlo.

- No dar golpes a la jarra o al propio aparato, ya que puede dañarlo.

SERVICIO:

Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Anomalías y reparación

En caso de avería o ante la imposibilidad de resolver las anomalías según los procedimientos descritos en la tabla que encontrará en el manual de instrucciones de la página web llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, proceder como en caso de avería.

Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que en su país aplique:

Ecología y reciclabilidad

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material. El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida útil del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Características técnicas

Máxima capacidad de la jarra: 2 litros

Peso máximo en una sola pesada: 2000 gr

Peso máximo acumulado: 4000 gr

Resolución: 5 gr

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Català

Mycook Go

Distingit client:

Li agraiem que s'hagi decidit per la compra d'un electrodomèstic de la marca Taurus.

La seva tecnologia, disseny i funcionalitat, juntament amb el fet de superar les més estrictes normes de qualitat li comportaran total satisfacció durant molt de temps.

- Llegir atentament aquest fullet d'instruccions abans de posar l'aparell en marxa i guardar-lo per a posteriors consultes. La no observació i compliment d'aquestes instruccions poden comportar com a resultat un accident.

- Abans del primer ús, netejar totes les parts del producte que puguin estar en contacte amb els aliments, procedint tal com s'indica en l'apartat de NETEJA.

- Aquest aparell s'escalfa per inducció. No s'han de col·locar a la superfície de treball objectes metà·l·lics com ganivets, forquilles, culleres i tapes ja que podrien escalfar-se.

- La temperatura de les superfícies accessibles pot ésser elevada quan l'aparell està en funcionament.

- No tocar les parts metà·l·liques o el cos de l'aparell quan està

en funcionament, ja que pot provocar cremades.

- No utilitzar l'aparell associat a un programador, temporitzador o un altre dispositiu que connecti l'aparell automàticament.
- Aquest aparell no ha d'ésser usat per nens. Mantenir l'aparell i la seva connexió de xarxa fora de l'abast dels nens.
- Aquest aparell el poden utilitzar persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o formació apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica.
- Aquest aparell no és una joguina. Els nens han d'estar sota vigilància per assegurar que no juguin amb l'aparell.
- Després del seu ús, apagar l'aparell, i disconnectar de l'alimentació si es deixa desatès.
- La neteja i el manteniment a realitzar per l'usuari no han de realitzar-los els nens.
- Apagueu l'aparell i disconnecteu el

subministrament elèctric abans de canviar els accessoris o aproximar-se a parts que es mouen durant l'ús, i abans de realitzar qualsevol operació de neteja, muntatge o desmuntatge.

-Aneu amb compte a l'abocar líquids calents dins el recipient del processador d'aliments, ja que poden sortir expulsats a causa d'una sobtada emissió de vapor.

-Les ganivetes estan afilades i hi ha risc de tall, procedir amb cautela i evitar el contacte directe amb el tall de les mateixes.

-Prestar especial atenció durant el maneig de les ganivetes, durant operacions de muntatge i desmuntatge, buidat de la gerra i neteja.

-Si alguna de les envoltants de l'aparell es trenca, disconnectar immediatament l'aparell de la xarxa elèctrica per evitar la possibilitat de patir un xoc elèctric.

-La clavilla de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. Mai modificar la clavilla. No fer servir adaptadors de clavilla, ja que pot existir risc i anularia la

garantia.

-Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït, trucar a el telèfon d'atenció al client indicat en el full de garantia. Per tal d'evitar un perill, no intenti desmuntar-lo o reparar per si mateix.

-Aquest aparell està pensat únicament per a un ús domèstic, no per a ús professional o industrial. No està pensat per a ser usat per clients en entorns d'hostaleria servei d'allotjament i esmorzar, hotels, motels i altres entorns de tipus residencial, tampoc en cases rurals, zones de cuina reservades per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball.

ATENCIÓ: Eviteu vessaments a la connexió de xarxa i en la clavilla.

ATENCIÓ: La superfície de l'element calefactor es pot veure afectada per calor residual després del seu ús.

- Abans de connectar l'aparell a la xarxa, verificar que el voltatge indicat a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.

- Connectar l'aparell a una base de presa de corrent proveïda de presa de corrent proveïda de connexió a terra i que suporti com a mínim 10 ampers.

- No forçar el cable elèctric de connexió. Mai

utilitzar el cable elèctric per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.

- No enrotllar el cable elèctric de connexió al voltant de l'aparell.

- No deixar que el cable elèctric de connexió quedi penjant de la taula o quedi en contacte amb les superfícies calentes de l'aparell.

- Verificar l'estat del cable elèctric de connexió. Els cables danyats o enredats augmenten el risc de xoc elèctric. - No tocar la clavilla de connexió amb les mans mullades.

- No utilitzar l'aparell amb el cable elèctric o la clavilla danyada.

- Si alguna de les envoltants de l'aparell es trenca, disconnectar immediatament l'aparell de la xarxa per evitar la possibilitat de patir un xoc elèctric.

- Situar l'aparell sobre una superfície horitzontal, plana, estable i apta per a suportar altes temperatures, allunyada d'altres fonts de calor i de possibles esquitxades d'aigua.

-Els camps electromagnètics inductius generats per aquest aparell no suposen un risc per a la salut de les persones. De tota manera, les persones amb un marcapassos han de guardar una distància mínima d'1 metre amb el producte si aquest es troba en funcionament.

- No tocar les parts mòbils de l'aparell en marxa.

- No col·locar l'aparell sobre superfícies calentes com ara plaques de cocció, cremadors de gas, forns o similars.

- Per evitar fenòmens a la xarxa elèctrica es recomana que l'aparell sigui connectat a una impedància màxima de 0.27Ω . Per a qualsevol dubte, consulti amb la seva companyia elèctrica.

- Fer servir sempre l'aparell amb la junta de la tapa de la gerra correctament col·locada en la seva posició. No usar l'aparell si aquesta junta d'estanqueïtat està deteriorada o trencada, ha de ser substituïda per una de nova.

-Usar sempre l'aparell amb la junta estanquitat de fons de la gerra (la de les fulles) correctament col·locada en la seva posició. No usar l'aparell si està junt d'estanquitat està deteriorada o trencada, ha de ser substituïda per una de nova.

-No sobrecarregar l'aparell processant quantitats d'aliment superiors a les que ha estat dissenyat, ja que pot danyar l'aparell.

- No sobrecarregar la balança superant els límits de pes, ja que pot danyar l'aparell.

- No vessar líquids sobre l'aparell, ja que pot danyar-lo.

- No donar cops a la gerra o al propi aparell, ja que pot danyar-lo.

SERVEI:

Tota utilització inadequada, o en desacord amb les instruccions d'ús, pot comportar perill, anul·lant la garantia i la responsabilitat de fabricant.

Anomalies i reparacions

En cas d'avaría o davant la impossibilitat de resoldre les anomalies segons els procediments descrits en la taula que trobareu en el manual d'instruccions de la pàgina web portar l'aparell a un Servei d'Assistència Tècnica autoritzat. Si la connexió xarxa està danyada, ha de ser substituïda, procedir com en cas d'avaría.

Per a les versions EU del producte i / o en el cas que al seu país apliqui:

Ecologia i reciclabilitat

Els materials que constitueixen l'envàs d'aquest aparell, estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge dels mateixos. Si voleu desfer-se'n, pot utilitzar els contenidors públics apropiats per a cada tipus de material. El producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.



Aquest símbol significa que, si vol desfer-se del producte, un cop transcorreguda la vida d'aquest, ha de dipositar-se pels mitjans adequats a mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

Característiques tècniques

Màxima capacitat de la gerra: 2 litres

Pes màxim en una sola pesada: 2000 gr

Pes màxim acumulat: 4000 gr

Resolució: 5 gr

Aquest aparell compleix amb la Directiva 2014/35/EU de Baixa Tensió, amb la Directiva 2014/30/EU de Compatibilitat Electromagnètica, amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicable als productes relacionats amb l'energia.

Français

Mycook Go

Client distingué:

Nous vous remercions d'avoir pris la décision d'acheter un appareil de marque Taurus.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, ainsi que le fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, vous donneront entière satisfaction pendant longtemps.

Lisez attentivement ce livret d'instructions avant de démarrer l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. La non-observation et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident.

- Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties du produit pouvant être en contact avec les aliments, en procédant comme indiqué dans la section NETTOYAGE.
- Cet appareil chauffe par induction. Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de travail car ils pourraient devenir chauds.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

- Ne touchez pas les parties métalliques ou le corps de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- N'utilisez pas l'appareil associé à un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui connecte automatiquement l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son raccordement au réseau hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance.

- Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
 - Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent pendant l'utilisation. Et avant d'effectuer toute opération de nettoyage, de montage ou de démontage.
 - Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le pichet du robot car ils peuvent être éjectés en raison d'une libération soudaine de vapeur.
 - Les lames sont tranchantes et il y a un risque de coupure, procédez avec prudence et évitez tout contact direct avec la lame.
 - Faites particulièrement attention lors de la manipulation des lames, des opérations de montage et de démontage, de vidage du pichet et de nettoyage.
 - Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur électrique pour éviter la possibilité d'un choc électrique.
 - La fiche de l'appareil doit correspondre à la base électrique de la prise. Ne modifiez jamais la prise. N'utilisez pas d'adaptateurs de prise, car il peut y avoir un risque et annulerait la garantie.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé,appelez le numéro de téléphone du service client indiqué sur la feuille de garantie. Afin d'éviter un danger, n'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, pas à un usage professionnel ou industriel. Il n'est pas destiné à être utilisé par les clients dans des environnements d'accueil de type chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, ni dans des maisons rurales, des zones de cuisine réservées au personnel dans des magasins, des bureaux et autres environnements de travail.
- ATTENTION :** évitez tout débordement au niveau du raccordement au réseau et de la fiche.
- ATTENTION :** La surface de l'élément chauffant peut être

soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur.

- Branchez l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre et pouvant supporter au moins 10 ampères.

- Ne forcez pas le câble de raccordement électrique. N'utilisez jamais le cordon électrique pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.

- Ne pas enrouler le câble de raccordement électrique autour de l'appareil. - Ne laissez pas le câble de raccordement électrique pendre au-dessus de la table ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

- Vérifier l'état du câble de raccordement électrique. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. - Ne touchez pas la fiche de connexion avec les mains mouillées. - N'utilisez pas l'appareil avec le câble électrique ou la prise endommagée.

- Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter la possibilité de subir un choc électrique.

-Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable capable de résister à des températures élevées, à l'écart d'autres sources de chaleur et d'éventuelles projections d'eau.

-Les champs électromagnétiques inductifs générés par cet appareil ne présentent pas de risque pour la santé humaine. Cependant, les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent se tenir à une distance minimale de 1 mètre du produit s'il est en cours d'utilisation.

- Ne touchez pas les parties mobiles de l'appareil pendant son fonctionnement.

- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes telles que des plaques chauffantes, des feux de gaz, des fours ou similaires.

- Pour éviter des phénomènes sur le réseau électrique, il est recommandé de brancher l'appareil à une impédance maximale de 0,27 Ω. Pour toute question, consultez votre compagnie

d'électricité.

- Utilisez toujours l'appareil avec le joint du couvercle du pichet correctement mis en place. N'utilisez pas l'appareil si ce joint d'étanchéité est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par un neuf.

-Utilisez toujours l'appareil avec le joint d'étanchéité au fond du pichet (celui des lames) correctement mis en place. N'utilisez pas l'appareil si le joint d'étanchéité est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par un neuf.

-Ne surchargez pas l'appareil en traitant des quantités d'aliments supérieures à celles pour lesquelles il a été conçu, car cela pourrait endommager l'appareil.

- Ne surchargez pas la balance en dépassant les limites de poids, car cela pourrait endommager l'appareil.

- Ne renversez pas de liquides sur l'appareil, cela pourrait l'endommager.

- Ne frappez pas le pichet ou l'appareil lui-même, cela pourrait l'endommager.

SERVICE :

Toute mauvaise utilisation, ou en désaccord avec les instructions d'utilisation, peut entraîner un danger, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

Anomalies et réparation

En cas de panne ou s'il est impossible de résoudre les anomalies selon les procédures décrites dans le tableau que vous trouverez dans le manuel d'instructions sur le site Internet, apportez l'appareil à un Service d'Assistance Technique agréé. Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée, en procédant comme dans le cas d'une panne.

Pour les versions UE du produit et/ou le cas échéant dans votre pays :

Écologie et recyclabilité

Les matériaux qui composent l'emballage de cet appareil sont intégrés dans un système de collecte, de classement et de recyclage. Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériel. Le produit est

exempt de concentrations de substances pouvant être considérées comme nocives pour l'environnement.



Ce symbole signifie que, si vous souhaitez vous débarrasser du produit, une fois sa durée de vie écoulée, vous devez le déposer par les moyens appropriés auprès d'un gestionnaire de déchets agréé pour la collecte sélective des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEEE).

Caractéristiques techniques

Capacité maximale du pichet : 2 litres

Poids maximum en une seule pesée : 2000 gr

Poids maximum cumulé : 4000 gr

Résolution : 5 gr

Cet appareil est conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE relative aux restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE sur les exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Deutsch

Mycook Go

Sehr geehrter Kunde:

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Gerät der Marke Taurus entschieden haben.

Seine Technologie, sein Design und seine Funktionalität sowie die Tatsache, dass es die strengsten Qualitätsstandards übertrifft, werden Sie lange Zeit zufriedenstellen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung und Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu einem Unfall führen.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts reinigen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen könnten. Dafür wie im Abschnitt REINIGUNG beschrieben vorgehen.
- Dieses Gerät heizt durch Induktion. Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Arbeitsfläche des Geräts gelegt werden, da diese heiß werden können.
- Die Temperatur der Oberflächen kann während des Betriebs des

Gerätes hoch sein.

- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Metallteile oder das Gehäuse des Geräts, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programmiergerät, Timer oder einem anderen verbundenen Gerät, das die Küchenmaschine automatisch anschaltet oder betreibt.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und seine Netzwerkverbindung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt oder in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts geschult wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät

spielen

- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es unbenutzt oder unbeaufsichtigt bleibt.
- Vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen. Ebenso bevor Sie Reinigungs-, Montage- oder Demontagearbeiten durchführen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in den Kochbehälter der Küchenmaschine gießen, da diese durch einen plötzlichen Dampfaustritt herausgeblasen werden können.
- Die Klingen sind scharf und es besteht Schnittgefahr, gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Klingenkante.
- Besondere Aufmerksamkeit ist gefordert beim Umgang mit den Klingen, bei Montage- und

Demontagearbeiten, Entleerung der Kanne und Reinigung.

- Der Stecker des Gerätes muss mit dem elektrischen Sockel der Steckdose übereinstimmen. Modifizieren Sie niemals den Stecker. Verwenden Sie keine Steckeradapter, da Gefahr besteht und die Garantie erlischt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden, rufen Sie die auf dem Garantieblatt angegebene Kundendienstnummer an. Um Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, nicht für den professionellen oder industriellen Gebrauch. Es ist nicht für die Verwendung durch Kunden in Gastgewerbeumgebungen vom Typ Bed & Breakfast, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen oder in ländlichen Häusern, Küchenbereichen, die dem Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen vorbehalten sind, bestimmt.
- **VORSICHT:** Vermeiden Sie ein Erschütterungen von

Netzwerkverbindung und Stecker.

- VORSICHT: Die Oberfläche des Heizelements kann nach dem Gebrauch einer Restwärme ausgesetzt sein.

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die über eine geerdete Steckdose verfügt und mindestens 10 Ampere standhält.

- Das elektrische Anschlusskabel nicht mit Gewalt belasten. Verwenden Sie niemals das Stromkabel, um das Gerät anzuheben, zu transportieren oder vom Netz zu trennen.

- Wickeln Sie das elektrische Anschlusskabel nicht um das Gerät. - Lassen Sie das elektrische Anschlusskabel nicht über den Tisch hängen oder mit den heißen Oberflächen des Gerätes in Berührung kommen.

- Zustand des elektrischen Anschlusskabels prüfen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. - Berühren Sie den Anschlussstecker nicht mit nassen Händen. - Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stromkabel oder einem beschädigten Stecker.

- Wenn ein Teil des Geräts zerbricht, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Oberfläche, die hohen Temperaturen standhält, fern von anderen Wärmequellen und möglichen Wasserspritzern.

- Die von diesem Gerät erzeugten induktiven elektromagnetischen Felder stellen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten jedoch einen Mindestabstand von 1 Meter zum Produkt einhalten, wenn es verwendet wird.

- Berühren Sie während des Betriebs nicht die beweglichen Teile des Geräts.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie Kochplatten, Gasbrenner, Öfen oder ähnliches.

- Um Spannungen im Stromnetz zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät an eine maximale Impedanz von 0,27 anzuschließen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr Elektrounternehmen.

- Verwenden Sie das Gerät immer mit korrekt angebrachter Deckeldichtung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn diese Dichtung beschädigt oder gebrochen ist, sie muss durch eine neue ersetzt werden.

- Benutzen Sie das Gerät immer so, dass die Dichtung am Boden des Gefäßes (mit den Klingen) richtig positioniert ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtung beschädigt oder gebrochen ist, sie muss durch eine neue ersetzt werden.

- Überlasten Sie das Gerät nicht, indem Sie größere Mengen an Lebensmitteln verarbeiten, als vorgesehen ist, da dies das Gerät beschädigen kann.

- Überlasten Sie die Waage nicht durch Überschreiten der Gewichtsgrenzen, da dies das Gerät beschädigen kann.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät, da es dadurch beschädigt werden kann.

- Schlagen Sie nicht auf den Kochbehälter oder das Gerät selbst, da es dadurch beschädigt werden kann.

SERVICE:

Jede unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann Gefahren mit sich bringen und zum Erlöschen der Gewährleistung und der Herstellerhaftung führen.

Abweichungen und Reparatur

Im Falle einer Panne oder wenn es nicht möglich ist, die Abweichungen gemäß der in der Tabelle beschriebenen Verfahren zu beheben, die Sie in der Bedienungsanleitung auf der Website finden, bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten technischen Kundendienst. Wenn die Netzwerkverbindung beschädigt ist, muss sie ersetzt werden, verfahren Sie wie im Fehlerfall.

Für die EU-Versionen des Produkts und/oder ggf. in Ihrem Land gilt:

Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit

Die Materialien, aus denen die Verpackung dieses Geräts besteht, sind in ein System zur Sammlung, Klassifizierung und Wiederverwertung integriert. Wenn Sie sie loswerden möchten, können Sie für jede Materialart die entsprechenden öffentlichen Container verwenden. Das Produkt ist frei von Konzentrationen von Substanzen, die als umweltschädlich angesehen werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, wenn Sie es nach Ablauf seiner Benutzung entsorgen möchten, auf geeignete Weise bei einem Entsorgungsunternehmen abgeben müssen, das für die selektive Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) autorisiert ist.

Technische Eigenschaften

Maximales Fassungsvermögen des Kochbehälters: 2 Liter

Maximales Gewicht bei einer einzelnen Waagenutzung: 2000 gr.

Maximales Gesamtgewicht: 4000 gr.

Einheit: 5 gr.

Dieses Gerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30 / EU, der Richtlinie 2011/65 / EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und der Richtlinie 2009/125/EG über Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte.

Italiano

Mycook Go

Caro cliente:

Grazie per aver deciso di acquistare un elettrodomestico Taurus.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, insieme al fatto che supera i più severi standard di qualità, garantiranno la tua completa soddisfazione per molto tempo.

- Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima di usare il dispositivo e conservarlo per riferimenti futuri. L'inosservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incidenti.
- Prima del primo utilizzo, pulire tutte le parti del prodotto che possono venire a contatto con gli alimenti, procedendo come indicato nella sezione PULIZIA.
- Questo dispositivo riscalda per induzione. Gli oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere messi sulla superficie di lavoro perché potrebbero surriscaldarsi.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando il dispositivo è in funzione.
- Non toccare le parti metalliche o il corpo del dispositivo quando è in funzione, poiché potrebbe causare ustioni.

- Non utilizzare il dispositivo in combinazione con un timer, un temporizzatore o un altro dispositivo che lo accenda automaticamente.
- Questo dispositivo non deve essere usato dai bambini. Mantenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo in modo sicuro e abbiano compreso i pericoli connessi.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e, se lasciato incustodito, staccarlo dalla corrente.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- Spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti in

- movimento durante l'uso. E prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, montaggio o smontaggio.
- Fare attenzione quando si versano liquidi caldi nella brocca del robot da cucina, perché potrebbero essere espulsi a causa di un'improvvisa emissione di vapore.
 - Le lame sono affilate e possono causare tagli. Procedere con cautela ed evitare il contatto diretto con il bordo di taglio.
 - Prestare particolare attenzione quando si maneggiano le lame, durante le operazioni di montaggio e smontaggio, lo svuotamento della brocca e la pulizia.
 - In caso di rottura di uno degli involucri del dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica per evitare la possibilità di scosse elettriche.
 - La spina del dispositivo deve corrispondere alla base elettrica della presa. Non modificare mai la spina. Non utilizzare adattatori di spine, in quanto ciò può rappresentare un rischio e invalidare la garanzia.
 - Se il cavo di alimentazione

è danneggiato, deve essere sostituito, chiamare il numero di telefono del servizio clienti indicato sul foglio di garanzia. Per evitare pericoli, non cercate di smontarlo o ripararlo da soli.

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico, non all'uso professionale o industriale. Non è inteso per l'uso da parte di clienti in bed and breakfast, hotel, motel e altri ambienti residenziali, né per l'uso in cottage, aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.

ATTENZIONE: Evitare di versare liquidi o causare fuoriuscite in prossimità della presa elettrica.

ATTENZIONE: La superficie dell'elemento riscaldante può essere soggetta a calore residuo dopo l'uso.

- Prima di collegare il dispositivo alla rete, controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione del circuito elettrico.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente dotata di messa a terra e in grado di sopportare almeno 10 ampere.
- Non forzare il cavo di alimentazione. Non usare mai il cavo di alimentazione per sollevare, trasportare o scollegare il dispositivo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al dispositivo.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione pendga sul tavolo o entri in contatto con le superfici calde

del dispositivo.

- Controllare le condizioni del cavo di alimentazione. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

- Non toccare la spina con le mani bagnate.

- Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.

- Se uno qualsiasi degli involucri del dispositivo è rotto, collegare immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica per evitare la possibilità di scosse elettriche.

- Posizionare il dispositivo su una superficie orizzontale, piana, stabile e resistente alla temperatura, lontano da altre fonti di calore e da possibili spruzzi d'acqua.

- I campi elettromagnetici indutti generati da questo dispositivo non rappresentano un rischio per la salute umana. Tuttavia, le persone con un pacemaker dovrebbero mantenere una distanza minima di 1 metro dal prodotto quando è in funzione.

- Non toccare le parti in movimento del dispositivo quando è in funzione.

- Non mettere il dispositivo su superfici calde come piastre, piani cottura, forni o simili.

- Per evitare fenomeni nella rete elettrica, si raccomanda di collegare il dispositivo a un'impedenza massima di $0,27 \Omega$. In caso di dubbio, consultate la vostra compagnia elettrica.

- Utilizzare sempre il dispositivo con la guarnizione del coperchio inserita correttamente. Non utilizzare il dispositivo se questo sigillo è danneggiato o rotto, deve essere sostituito con uno nuovo.

- Utilizzare sempre il dispositivo con l'anello di tenuta sul fondo della caraffa (quello delle lame) correttamente al suo posto. Non utilizzare il dispositivo se l'anello di tenuta è danneggiato o rotto, deve essere sostituito con uno nuovo.

- Non sovraccaricare il dispositivo trattando più cibo di quello per cui è stato progettato, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- Non sovraccaricare la bilancia superando i limiti di peso, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- Non versare liquidi sul dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

- Non colpire la brocca o il dispositivo stesso, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

SERVIZIO:

Qualsiasi uso improprio, o in disaccordo con le istruzioni per l'uso, può comportare un pericolo, annullando la garanzia e la responsabilità del produttore.

Guasti e riparazioni

In caso di guasto o se è impossibile risolvere le anomalie secondo le procedure descritte nella tabella del manuale di istruzioni sul sito web, portare il dispositivo a un servizio di assistenza tecnica autorizzato. Se il collegamento alla rete è danneggiato, deve essere sostituito, procedere come nel caso di un guasto.

Per le versioni UE del prodotto e/o se applicabile nel vostro paese:

Ecologia e riciclabilità

I materiali che compongono l'imballaggio di questo dispositivo sono integrati in un sistema di raccolta, selezione e riciclaggio. Se volete smalirli, potete usare i contenitori pubblici appropriati per ogni tipo di materiale. Il prodotto è privo di concentrazioni di sostanze che possono essere considerate dannose per l'ambiente.



Questo simbolo significa che se si desidera smaltire il prodotto dopo la fine della sua vita utile, è necessario smalirlo con mezzi appropriati presso un gestore di rifiuti autorizzato alla raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE).

Caratteristiche tecniche

Capacità massima della brocca: 2 L

Portata massima della bilancia: 2000 gr

Peso massimo accumulato: 4000 gr

Precisione della bilancia: 5 gr

Questo dispositivo è conforme alla direttiva
sulla bassa tensione 2014/35/UE, alla direttiva
sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/
UE, alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
e alla direttiva 2009/125/CE sui requisiti di
progettazione ecologica dei prodotti connessi
all'energia.

Português

Mycook Go

Caro cliente:

Obrigado por decidir adquirir um electrodoméstico Taurus.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, em conjunto com o facto de exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, proporcionam-lhe uma satisfação total durante muito tempo.

-Leia atentamente este folheto de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-o para referência futura. A inobservância e o não cumprimento destas instruções pode resultar num acidente.

-Antes da primeira utilização, limpar todas as partes do produto que possam entrar em contacto com alimentos, procedendo como indicado na secção de LIMPEZA.

-Este aparelho aquece por indução. Objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície de trabalho, já que poderiam ficar quentes.

-A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.

-Não manipular peças metálicas ou o mesmo corpo do aparelho quando estiver em

funcionamento, pois isto pode causar queimaduras.

-Não utilizar o aparelho em conjunto com um temporizador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

-Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Manter o aparelho e a sua ligação à rede eléctrica fora do alcance das crianças.

-Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.

-Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem estar sob supervisão para garantir que não brinquem com o aparelho.

-Após utilização, desligue o aparelho, e desligue-o da fonte de alimentação se for deixado sem vigilância.

-A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças.

- Desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de alimentação antes de mudar os acessórios ou de se aproximar das peças móveis durante a utilização. E antes de realizar qualquer operação de limpeza, montagem ou desmontagem.
 - Tenha cuidado ao deitar líquidos quentes no recipiente do processador de alimentos, pois podem ser ejectados devido a uma súbita emissão de vapor.
 - As lâminas são afiadas e existe o risco de cortar, proceder com cautela e evitar o contacto directo com o fio da lâmina de corte.
 - Prestar especial atenção ao manipular as lâminas, durante as operações de montagem e desmontagem, esvaziar o jarro e limpar.
 - Se algum dos recintos do aparelho está quebrado, desligar imediatamente o aparelho da rede eléctrica para evitar a possibilidade de descarga eléctrica.
 - A ficha do aparelho deve corresponder à base eléctrica da tomada. Nunca modificar a ficha. Não utilizar adaptadores de ficha, pois isto pode representar um risco e irá anular a garantia.
 - Se o cabo de alimentação estiver estragado, deve ser substituído, ligar para o número de telefone de serviço ao cliente indicado na folha de garantia. A fim de evitar o perigo, não tente desmontar ou repará-lo por si mesmo.
 - Este aparelho é destinado só para uso doméstico, e não para uso profissional ou industrial. Não é destinado a ser utilizado pelos clientes em instalações de hotelaria, pousadas, motel e outros ambientes residenciais, nem para uso em casas de campo, áreas de cozinha dos funcionários nas lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- ADVERTÊNCIA:** Evitar derramamentos na conexão à rede e na ficha.
- ADVERTÊNCIA:** A superfície do elemento de aquecimento pode estar sujeita a calor residual após a sua utilização.
- Antes de ligar o aparelho à rede, verificar se a voltagem indicada na placa de características corresponde à voltagem da rede.
 - Ligar o aparelho a uma tomada com ligação à terra que possa suportar pelo menos 10 amperes.
 - Não forçar o cabo de conexão eléctrica. Nunca utilizar o cabo eléctrico para suspender, transportar ou desligar o aparelho da tomada.

- Não enrolar o cabo eléctrico ao redor do aparelho
 - Não deixar o cabo eléctrico pendurar sobre a mesa ou entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
 - Verificar o estado do cabo eléctrico. Os cabos estragados ou enrolados aumentam o risco de descarga eléctrica.
 - Não mexer na ficha com as mãos molhadas.
 - Não utilizar o aparelho com um cabo eléctrico ou ficha estragada.
 - Se algum dos recintos do aparelho está quebrado, desligar imediatamente o aparelho da rede para evitar a possibilidade de descarga eléctrica.
 - Colocar o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana, estável e resistente à temperatura, longe de outras fontes de calor e de possíveis salpicos de água.
 - Os campos electromagnéticos indutivos gerados por este aparelho não representam um risco para a saúde humana. No entanto, as pessoas com um marcapasso devem manter uma distância mínima de 1 metro do produto quando este estiver em funcionamento.
 - Não tocar nas partes móveis do aparelho enquanto este estiver em funcionamento.
 - Não colocar o aparelho sobre superfícies quentes tais como placas quentes, queimadores a gás, fornos ou similares.
 - A fim de evitar fenómenos na rede eléctrica, é recomendado que o dispositivo seja ligado a uma impedância máxima de $0,27\ \Omega$. Em caso de dúvida, consulte a sua companhia de electricidade.
 - Utilizar sempre o aparelho com a junta da tampa do jarro correctamente posicionada. Não utilizar o aparelho se este selo for danificado ou quebrado, deve ser substituído por um novo.
 - Utilizar sempre o aparelho com o anel de vedação no fundo do jarro (o das lâminas) no lugar certo. Não utilizar o aparelho se o anel de vedação estiver danificado ou quebrado, deve ser substituído por um novo.
- Não sobrecarregar o aparelho processando com mais alimentos do que aqueles para os quais foi desenhado, pois isto pode danificar o aparelho.
 - Não sobrecarregar a balança ao exceder os limites de peso, uma vez que isso pode danificar o aparelho.
 - Não derramar líquidos sobre o aparelho, pois isto pode danificá-lo.
 - Não bater no jarro ou no próprio aparelho, pois isso pode danificá-lo.

SERVIÇO:

A utilização indevida, ou a não conformidade com as instruções de utilização, pode resultar um perigo, anulando a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Anomalías e reparação

Em caso de avaria ou se for impossível resolver as anomalias de acordo com os procedimentos descritos na tabela do manual de instruções do website, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Se a ligação de rede for avariada, deve ser substituída, proceder como no caso de uma falha.

Para versões EU do produto e/ou se for aplicável no seu país:

Ecologia e reciclagem

Os materiais que compõem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, triagem e reciclagem. Se desejar dispor deles, pode utilizar os recipientes públicos adequados para cada tipo de material. O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o meio ambiente.



Este símbolo significa que, se desejar eliminar o produto após o fim da vida útil do mesmo, deve eliminá-lo pelos meios apropriados com um gestor de resíduos autorizado para a recolha selectiva de Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (REEEE).

Características técnicas

Capacidade máxima do jarro: 2 litros

Peso máximo em uma pesagem: 2000 gr

Peso máximo acumulado: 4000 gr

Resolução: 5 gr

Este aparelho cumpre a Directiva 2014/35/EU de Baixa Tensão, com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/EU, a Directiva 2011/65/EU referente à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e a Directiva 2009/125/EC relativa aos requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com a energia.

English

Mycook Go

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a Taurus brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.
- This appliance heats by induction. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the work surface as they could become hot.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- Do not touch the metal parts or the body of the appliance when it is in operation, as it may cause burns.
- Do not use the appliance

associated with a programmer, timer or other device that turns on the appliance automatically.

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- After use, switch off the appliance, and unplug from power supply if left unattended.
- Cleaning and user maintenance must not be done by children - unless supervised.
- Always switch off the appliance and disconnect from supply if it is left unattended and before changing accessories or approaching parts that move in use, assembling,

disassembling and cleaning.

- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- Blades are sharp and could cause harm, be careful and avoid direct contact with the blades' cutting edges.
- Pay special attention when handling the blades, during assembly and disassembly operations, emptying the bowl and during cleaning.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- The plug of the appliance must match the electrical base of the socket. Never modify the plug. Do not use plug adapters as this may be hazardous and will void the warranty.
- If the power cord is damaged, it must be replaced, call the customer service telephone number indicated on the warranty sheet. In order to avoid danger, do not attempt to disassemble or repair it by yourself.

- This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.

CAUTION: Avoid spillage on the connector.

CAUTION: The heating element surface is subjected to residual heat after use.

- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket notwithstanding a minimum of 10 amperes.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Do not allow the power cord to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high

temperatures, away from other heat sources and possible splashes of water.

- The inductive electromagnetic fields generated by this apparatus do not pose a risk to human health. However, persons with a pacemaker must keep a minimum distance of 1 metre from the product when it is in operation.

- Do not touch the moving parts of the device while it is running.

- Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar.

- To avoid mains phenomena, it is recommended that the appliance be connected to a maximum impedance of 0.27Ω . In case of any doubts, please consult your electricity company.

- Always use the appliance with the sealing ring of the lid correctly in place. Do not use the appliance if this seal is damaged or broken, it must be replaced with a new one.

- Always use the appliance with the sealing ring on the bottom of the jar (the one on the blades) correctly in place. Do not use the appliance if the sealing ring is damaged or broken, it must be replaced with a new one.

- Do not overload the appliance by processing more food than it is designed for, as this may damage the appliance.

- Do not overload the scale beyond the weight limits, as this may damage the appliance.

- Do not spill liquids on the appliance, as this may damage it.

- Do not strike the jug or the appliance itself, as this may damage it.

find in the instruction manual on the website, take the device to an authorized Technical Assistance Service. If the mains connection is damaged, it must be replaced, proceed as in case of failure.

For EU product versions and/or in the case that it is requested in your country:

Ecology and recyclability of the product

The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public containers for each type of material.



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorized waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Technical characteristics

Maximum capacity of the jar: 2 liters

Maximum weight in a single weighing: 2000 gr

Maximum accumulated weight: 4000 gr

Accuracy: 5g

This device complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and with Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

SERVICE:

Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Anomalies and repair

In the event of a breakdown or if it is impossible to resolve the anomalies according to the procedures described in the table that you will

taurus group

ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L.
Avda. Barcelona s/n
25790 Ollana. Spain

062725